


NETZTEIL POWER SUPPLY UNIT T24 II



Bedienungsanleitung Operation Instructions

95583016
10/12/16de

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

(c) HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights, including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, are reserved.

(c) HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH

HEITRONICS

Infrarot Messtechnik GmbH
Kreuzberger Ring 40
65205 Wiesbaden
Tel.: +49 (0)611 97393-0
Fax: +49 (0)611 97393-26
E-Mail: info@heitronics.com
Internet: www.heitronics.com

INHALT / CONTENTS LIST


Bestimmungsgemäße Verwendung / Intended Use.....	3
Sicherheitshinweise / Safety Instructions	4
Technische Daten / Technical Data.....	6
Elektrische Daten / Electrical Data	6
Gehäusedaten / Housing Data	6
Konformitätserklärung / Declaration of Conformity	7
Aufbau / Design	8
Einrichten / Setup	8
Wartung / Maintenance.....	8

Anschlüsse / Connections:

Übersicht / Overview	9
Anschluss von / Connection of	
Strahlungsthermometer / Radiation Thermometer	9
HOST	10
Netzspannung / Supply Voltage	10
PT 100.....	11
Thermocouple	11
RS422	12
Spannungsausgang / Voltageoutput	12
KT15II option – thermo switch.....	13
KT15II option – digital input.....	13
KT15II option – analog input	14
KT15II option – isolated output.....	14
KT15II option – isolated input and output.....	15
KT15II option – isolated 2 outputs.....	15
KT15II RS485 – isolated digital input and digital output	16
CT18 RS 232 – isolated digital input and digital output.....	17
CT18 RS 485 – isolated digital input and digital output.....	18

CT18 RS232/485 – isolated analog input and digital output.....	19
CT18 Scanner – analog output and isolated digital input	19
KT19II – 2 relais.....	20
KT19II – 1 relais + ext. ambient	20
LS15 – analog output and RS232	21
LS15 – analog output and RS485.....	22
CT13 option – digital input and output.....	23
CT13 option – 2 x digital output.....	24
CT09 option – digital input.....	25
CT09 option – digital output	25
KTX	26
KT18R	27
Kompatibilitätsliste / Compatibility list	28
Belegung HEITRONICS Schnittstellenkabel / Assignment Interface-cable	29
Jumperpositionen / Position of Jumpers	30
Schaltplan / Wiring Diagram	31
Service	32

**NETZTEIL
POWER SUPPLY UNIT
T24 II**



Bestimmungsgemäße Verwendung / Intended Use

Das T24 II dient als Versorgung eines Strahlungsthermometers und dessen Zubehör.
Das Gerät erzeugt eine Schutzkleinspannung von 24 VDC.
Es wird an ein Wechselstromnetz von 80 bis 305 VAC angeschlossen.
Alternativ: Gleichspannung 113 bis 430 VDC (siehe Daten).
Ein Schutzeleiter wird nicht angeschlossen.

Es besteht die Möglichkeit eine Funktionserde anzuschließen.

*The T24 II serves as supply of a Radiation Thermometer and its accessories.
The equipment produces a safety-low voltage of 24 VDC.
It is connected to an AC network from 80 to 305 VAC.
Alternatively: DC voltage 113 to 430 VDC (see data).
A protective conductor is not connected.*

It is possible to connect a function earth.



Sicherheitshinweise

Bitte beachten sie die Sicherheitshinweise, insbesondere die Anschluss- und Betriebsbedingungen.


ACHTUNG

Bei Falschanschluss kann das Gerät zerstört werden.

Vor dem Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen. Wenn das Gerät fest installiert ist, vorher spannungsfrei schalten.

Beim Anklemmen der Wechselspannungsleitung ist darauf zu achten, dass die einzelnen Adern nicht länger als 8 mm abisoliert werden. Diese beiden Adern müssen kurz vor der Anschlussklemme mit einem Kabelbinder zusammengebunden werden.

Die Schutzart IP 66/67 gilt nur, wenn die Kabelverschraubungen fachgerecht montiert sind und das Gehäuse richtig zugeschraubt ist. Im Betrieb kann sich das Gehäuse leicht erwärmen.



Safety Instructions

Please read carefully the safety instructions in particular the connecting and operating conditions.


ATTENTION

***In case of wrong connection,
the device might be destroyed.***

Unplug power supply before opening the equipment. In case the equipment is firmly installed, switch zero potential.

When attaching the AC line make certain that the individual wires are not stripped longer than 8 mm. These two wires must be tied together with a cable strap curtly before the connecting terminal.

The type of protection IP 66/67 is only valid, if the cable glands are professionally installed and the housing is correctly screwed on. In operation the housing can warm up easily.



Technische Daten / Technical Data

Elektrische Daten / Electrical Data

Ausgangsspannung / <i>output voltage</i> :	24 VDC, 420 mA
Versorgungsspannung / <i>supply voltage</i> :	80 ... 305 VAC
Netzfrequenz / <i>supply frequency</i> :	47 ... 63 Hz
Versorgungsspannung / <i>supply voltage</i> :	113 ... 430 VDC
Kurzschlusssicherheit / <i>short-circuit proof</i> :	dauernd, autom. Neustart <i>continuous, auto restart</i>
Betriebstemperatur / <i>operating temperature</i> :	-20 ... +70 °C
Lagertemperatur / <i>storage temperature</i> :	-40 ... +75 °C

Gehäusedaten / Housing Data

Abmessungen / <i>dimensions</i> :	122 mm x 120 mm x 75 mm
Material / <i>material</i> :	Polycarbonat / <i>polycarbonate</i>
Schutzart (EN 60529) / <i>protection class</i> :	P 66/67
Schlagfestigkeit (EN 62262) / <i>resistance to shock</i> :	IK08/07

Konformitätserklärung

Declaration of Conformity

Netzteil / Power Supply Unit

T24

HEITRONICS Infrarotmesstechnik GmbH
Kreuzberger Ring 40
65205 Wiesbaden
Germany

Das oben genannte Produkt ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in
Übereinstimmung mit folgenden EG-Richtlinien:
*The product specified above is developed, designed and manufactured in agreement
with the following EC directives:*

EMV-Richtlinie / EMC directive 2004/108/EG
Niederspannungsrichtlinien / Low-voltage directive 2006/95/EG

Angewendete harmonisierte Normen / Applied harmonized standards:

- | | |
|---------------|--|
| EN 61010:2005 | Einrichtungen der Informationstechnik: elektrische Sicherheit
<i>Equipment of information technology: electrical security</i> |
| EN 55022 | Einrichtungen der Informationstechnik: Funkstöreigenschaften
<i>Equipment of information technology: radio interference</i> |
| EN 55024 | Einrichtungen der Informationstechnik:
Störfestigkeitseigenschaften
<i>Equipment of information technology: noise immunity</i> |

Eine technische Dokumentation im Sinne der Richtlinie ist vorhanden.
Die entsprechende Bedienungsanleitung liegt vor.
Die Sicherheits- und Betriebshinweise der mitgelieferten
Produktdokumentation sind zu beachten.

*A technical documentation in the sense of the guideline is available.
The appropriate operating instructions are available.
Please note the safety and the operating instructions
of the provided product documentation.*

Wiesbaden, 08. Juli 2009
Ort / Location

Datum / Date

Unterschrift / Signature

Aufbau / Design

Das Gerät bietet die Möglichkeit, die Anschlussleitungen eines Strahlungsthermometers komplett aufzulegen und die verschiedenen Funktionen in unterschiedlichen Leitungen zu verteilen. So ist es z.B. möglich, Analogausgang und Schnittstelle getrennt voneinander in unterschiedlichen Kabeln weiterzuleiten.

Optionen:

Es ist möglich einen RS232 zu RS422 Wandler zu bestücken, um größere Leitungslängen zu überwinden.

Der Einbau eines Pt100 oder eines Thermoelementwandlers ermöglicht es, einen Pt100 oder Thermoelement anzuschließen und dessen Signal als Umgebungstemperatur dem Strahlungsthermometer zuzuführen.

Eine 12VDC Hilfsspannung kann zur Verfügung gestellt werden.

Alle Komponenten werden vom eingebauten Netzteil gespeist.

Der Einbau eines Tasters ermöglicht es beispielsweise, den Laser im Strahlungsthermometer einzuschalten.

The equipment provides the possibility to connect the complete wiring cable of a Radiation Thermometer and to distribute the different functions in different wires. So e.g. it is possible to pass on analogue output and interface -separated from each other- in different cables.

Options:

It is possible to implement a RS232 to RS422 converter, in order to surmount larger cable lengths.

The installation of a Pt100 or a thermocouple converter allows to connect a Pt100 or a thermocouple and to supply its signal to the Radiation Thermometer as ambient temperature.

A 12VDC auxiliary supply can be provided.

All components are fed by the built-in charger.

The installation of a pushbutton enables for example to switch the laser on in the Radiation Thermometer.

Einrichten / Setup

Das Gerät kann mit einem Netzkabel als ortsunabhängige Stromversorgung für ein Strahlungsthermometer verwendet werden. Es kann auch fest installiert als lokale Stromversorgung und Signalverteilung in einer Maschine dienen.

The equipment can be used with a mains cable as stand-alone power supply for an radiation Thermometer. Firmly installed it can serve also as local power supply and signal distribution in a machine.


Wartung / Maintenance

Das Gerät ist wartungsfrei. Lediglich sollte ab und zu das Gehäuse auf Beschädigungen geprüft werden, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.


The equipment is maintenance-free. Only the housing should be examined for damages from time to time, in order to ensure the tightness.

Anschlüsse / Connections


Übersicht / Overview




Anschluss Strahlungsthermometer / Connection Radiation Thermometer




Anschluss Host / Connection HOST




Anschluss Netzspannung / Connection Supply Voltage




Anschluss PT 100 / Connection PT 100



Anschluss Thermoelement / Connection Thermocouple



Anschluss RS422 / Connection RS422




Anschluss Spannungsausgang / Connection Voltageoutput

Um einen Strom in einen Spannungsausgang zu wandeln sind zwei Widerstandsoptionen vorgesehen. Hier können je nach angeschlossenem Gerät zwei Widerstände entsprechend der Tabelle eingesetzt werden. Es wird empfohlen einen Widerstand mit einer Genauigkeit von mindestens 0,1 % sowie einem möglichst niedrigen Temperaturkoeffizienten zu verwenden (mindestens TK100)

To change a current to a voltage output, there is the option to place two resistors. The kind of resistors depends on the connected Radiation Thermometer. Valid combinations are listed in the table below. It is recommended to use a resistor with an accuracy of at least 0.1 % and a temperature coefficient which is as good as possible (at least TK100)

Eingang / Input	R1	R2	Ausgang / Output
0-20 mA	100 Ohm	100 Ohm	0-1 V
0-20 mA	50 Ohm		0-1 V
0-20 mA	1000 Ohm	1000 Ohm	0-10 V
0-20 mA	500 Ohm		0-10 V



Anschluss KT15II / Connection KT15II

T24		Interface Strahlungs- thermometer	cable	KT15II
Interface host				thermo switch
GK1L		GK1L		Interface cable colour
GK1H		GK1H		
GK2H		GK2H		
GK2L		GK2L		
DTR	◀	DTR	◀	BNWH / RDBU / OR
COM	◀	COM	◀	BK
RXD	◀	RXD	◀	BU
TXD	◀	TXD	◀	PK
CTS	◀	CTS	◀	RD
RTS	◀	RTS	◀	VT
-out	◀	-out	◀	GN
+analog	◀	+analog	◀	YE
switch	◀	switch	◀	GY
thermal	◀	thermal	◀	GNWH / GYPK / colorless
+0...10V		+0...10V		
-ana in		-ana in		
+0...30V		+0...30V		
-dig in		-dig in		
0V	supply	0V	◀	WH
+24VDC	supply	+24VDC	◀	BN
+12VDC		+12VDC		

T24		Interface Strahlungs- thermometer	cable	KT15II
Interface host				digital input
GK1L		GK1L		Interface cable colour
GK1H		GK1H		
GK2H		GK2H		
GK2L		GK2L		
DTR	◀	DTR	◀	BNWH / RDBU / OR
COM	◀	COM	◀	BK
RXD	◀	RXD	◀	BU
TXD	◀	TXD	◀	PK
CTS	◀	CTS	◀	RD
RTS	◀	RTS	◀	VT
-out	◀	-out	◀	GN
+analog	◀	+analog	◀	YE
switch		switch		
thermal		thermal		
+0...10V		+0...10V		
-ana in		-ana in		
+0...30V	◀	+0...30V	◀	GNWH / GYPK / colorless
-dig in	◀	-dig in	◀	GY
0V	supply	0V	◀	WH
+24VDC	supply	+24VDC	◀	BN
+12VDC		+12VDC		

Anschluss KT15II / Connection KT15II

T24		Interface Strahlungs- thermometer	cable	KT15II
Interface host				
GK1L		GK1L		
GK1H		GK1H		
GK2H		GK2H		
GK2L		GK2L		
DTR	◀	DTR	◀	BNWH / RDBU / OR
COM	◀	COM	◀	BK
RXD	◀	RXD	◀	BU
TXD	◀	TXD	◀	PK
CTS	◀	CTS	◀	RD
RTS	◀	RTS	◀	VT
-out	◀	-out	◀	GN
+analog	◀	+analog	◀	YE
switch		switch		
thermal		thermal		
+0...10V	◀	+0...10V	◀	GNWH / GYPK / colorless
-ana in	◀	-ana in	◀	GY
+0...30V		+0...30V		
-dig in		-dig in		
0V	supply	0V	◀	WH
+24VDC	supply	+24VDC	◀	BN
+12VDC		+12VDC		

T24		Interface Strahlungs- thermometer	cable	KT15II
Interface host				
GK1L = GND ¹	◀	GK1L	◀	
GK1H = DO ²	◀	GK1H	◀	
GK2H		GK2H		
GK2L		GK2L		
DTR	◀	DTR	◀	BNWH / RDBU / OR
COM	◀	COM	◀	BK
RXD	◀	RXD	◀	BU
TXD	◀	TXD	◀	PK
RTS	◀	CTS	◀	RD
CTS	◀	RTS	◀	VT
-out	◀	-out	◀	GN
+analog	◀	+analog	◀	YE
switch		switch		
thermal		thermal		
+0...10V		+0...10V		
-ana in		-ana in		
+0...30V		+0...30V		
-dig in		-dig in		
0V	supply	0V	◀	WH
+24VDC	supply	+24VDC	◀	BN
+12VDC		+12VDC		

¹ J1 closed

² open Collector

Anschluss KT15II / Connection KT15II

T24		Interface Strahlungs- thermometer	cable	KT15II
Interface host				
GK1L = GND ¹	◀	GK1L	◀	isolated input and output
GK1H = DO ²	◀	GK1H	◀	Interface cable colour
GK2H = DI ³	◀	GK2H	◀	GY
GK2L		GK2L		BNWH / RDBU / OR
DTR		DTR		GNWH / GYPK / colorless
COM	◀	COM	◀	
TXD	◀	RXD	◀	
RXD	◀	TXD	◀	
RTS	◀	CTS	◀	
CTS	◀	RTS	◀	
-out	◀	-out	◀	
+analog	◀	+analog	◀	
switch		switch		
thermal		thermal		
+0...10V		+0...10V		
-ana in		-ana in		
+0...30V		+0...30V		
-dig in		-dig in		
0V	supply	0V	◀	
+24VDC	supply	+24VDC	◀	
+12VDC		+12VDC		

¹ J1 closed
² open Collector
³ 5 V or 24 V

T24		Interface Strahlungs- thermometer	cable	KT15II
Interface host				
GK1L = GND ¹	◀	GK1L	◀	isolated 2 outputs
GK1H = DO1 ²	◀	GK1H	◀	Interface cable colour
GK2H = DO2 ²	◀	GK2H	◀	GY
GK2L		GK2L		BNWH / RDBU / OR
DTR		DTR		GNWH / GYPK / colorless
COM	◀	COM	◀	
TXD	◀	RXD	◀	
RXD	◀	TXD	◀	
RTS	◀	CTS	◀	
CTS	◀	RTS	◀	
-out	◀	-out	◀	
+analog	◀	+analog	◀	
switch		switch		
thermal		thermal		
+0...10V		+0...10V		
-ana in		-ana in		
+0...30V		+0...30V		
-dig in		-dig in		
0V	supply	0V	◀	
+24VDC	supply	+24VDC	◀	
+12VDC		+12VDC		

¹ J1 closed
² open Collector

Anschluss KT15II / Connection KT15II

T24		Interface Strahlungs- thermometer	cable	KT15II (RS485)
Interface host				
GK1L = GND ¹	◀	GK1L	◀	
GK1H = DO ²	◀	GK1H	◀	
GK2H = DI ³	◀	GK2H	◀	
GK2L		GK2L		
DTR		DTR		
COM	◀	COM	◀	
TXD ⁴	◀	RXD	◀	
RXD ⁴	◀	TXD	◀	
RTS ⁴	◀	CTS	◀	
CTS ⁴	◀	RTS	◀	
-out	◀	-out	◀	
+analog	◀	+analog	◀	
switch		switch		
thermal		thermal		
+0...10V		+0...10V		
-ana in		-ana in		
+0...30V		+0...30V		
-dig in		-dig in		
0V	supply	0V	◀	
+24VDC	supply	+24VDC	◀	
+12VDC		+12VDC		

1 J1 closed 4 Fullduplex (FD) Halfduplex (HD)

TXD	RXD -	NC
RXD	TXD -	DATA -
RTS	RXD +	NC
CTS	TXD +	DATA +

Anschluss CT18 / Connection CT18

T24		Interface Strahlungs- thermometer	cable	CT18 (RS232)
Interface host				isolated digital input and digital output
GK1L = GND	◀	GK1L	◀	Interface cable colour
GK1H = DI ¹	◀	GK1H	◀	GY
GK2H = DO ²	◀	GK2H	◀	GNWH / GYPK / colorless
GK2L = COM ³		GK2L		BNWH / RDBU / OR
DTR		DTR		
COM	◀	COM	◀	BK
TXD	◀	RXD	◀	BU
RXD	◀	TXD	◀	PK
RTS	◀	CTS	◀	RD
CTS	◀	RTS	◀	VT
-out	◀	-out	◀	GN
+analog	◀	+analog	◀	YE
switch		switch		
thermal		thermal		
+0...10V		+0...10V		
-ana in		-ana in		
+0...30V		+0...30V		
-dig in		-dig in		
0V	supply	0V	◀	WH
+24VDC	supply	+24VDC	◀	BN
+12VDC		+12VDC		

¹ 5 V or 24 V

² Relais (max.24 V max. 0,5 A)

³ J3 closed

Anschluss CT18 / Connection CT18

T24		Interface Strahlungs- thermometer	cable	CT18 (RS485)
Interface host				isolated digital input and digital output
GK1L = GND	◀	GK1L	◀	Interface cable colour
GK1H = DI ¹	◀	GK1H	◀	GY
GK2H = DO ²	◀	GK2H	◀	GNWH / GYPK / colorless
GK2L = COM ³		GK2L		BNWH / RDBU / OR
DTR		DTR		
COM	◀	COM	◀	BK
TXD ⁴	◀	RXD	◀	BU
RXD ⁴	◀	TXD	◀	PK
RTS ⁴	◀	CTS	◀	RD
CTS ⁴	◀	RTS	◀	VT
-out	◀	-out	◀	GN
+analog	◀	+analog	◀	YE
switch		switch		
thermal		thermal		
+0...10V		+0...10V		
-ana in		-ana in		
+0...30V		+0...30V		
-dig in		-dig in		
0V	supply	0V	◀	WH
+24VDC	supply	+24VDC	◀	BN
+12VDC		+12VDC		

¹ 5 V or 24 V ⁴ Full duplex (FD) Half duplex (HD)

TXD	RXD -	J	NC
RXD	TXD -	G	DATA -
RTS	RXD +	A	NC
CTS	TXD +	H	DATA +

Anschluss CT18 / Connection CT18

T24		Interface Strahlungsthermometer	cable	CT18 (RS232/485)
Interface host				
GK1L		GK1L		
GK1H		GK1H		
GK2H = DO ¹	◀	GK2H	◀	BNWH / RDBU / OR ?
GK2L = COM ²		GK2L		
DTR		DTR		
COM	◀	COM	◀	
TXD	◀	RXD	◀	
RXD	◀	TXD	◀	
RTS	◀	CTS	◀	
CTS	◀	RTS	◀	
-out	◀	-out	◀	
+analog	◀	+analog	◀	
switch		switch		
thermal		thermal		
+0...10V		+0...10V		GNWH / GYPK / colorless
-ana in		-ana in		GY
+0...30V		+0...30V		
-dig in		-dig in		
0V	supply	0V	◀	WH
+24VDC	supply	+24VDC	◀	BN
+12VDC		+12VDC		

¹ Relais (max.24 V max. 0,5 A)

² J3 closed

T24		Interface Strahlungsthermometer	cable	CT18 Scanner
Interface host				
GK1L = GND	◀	GK1L	◀	
GK1H = DI ¹	◀	GK1H	◀	
GK2H		GK2H		
GK2L		GK2L		
DTR	◀	DTR	◀	
COM	◀	COM	◀	
TXD	◀	RXD	◀	
RXD	◀	TXD	◀	
RTS	◀	CTS	◀	
CTS	◀	RTS	◀	
-out	◀	-out	◀	
+analog	◀	+analog	◀	
switch		switch		
thermal		thermal		
+0...10V		+0...10V		BNWH / RDBU / OR
-ana in		-ana in		BK
+0...30V		+0...30V		BU
-dig in		-dig in		PK
0V	supply	0V	◀	RD
+24VDC	supply	+24VDC	◀	VT
+12VDC		+12VDC		GN

¹ 5 V or 24 V

Anschluss KT19II / Connection KT19II

T24			cable	KT19II	
Interface host		Interface Strahlungs-thermometer		KT19II 2 relais Interface cable colour	
GK1L = GND	◀	GK1L	◀	7pol	12pol
GK1H = DO1 ¹	◀	GK1H	◀	GY	
GK2H = DO2 ¹	◀	GK2H	◀	BNWH / RDBU / OR	
GK2L = GND	◀	GK2L	◀	BN	
DTR	◀	DTR	◀	GNWH / GYPK / colorless	
COM	◀	COM	◀	RD	
TXD	◀	RXD	◀	BK	
RXD	◀	TXD	◀	PK	
RTS	◀	CTS	◀	VT	
CTS	◀	RTS	◀	GN	
-out	◀	-out	◀	BU	
+analog	◀	+analog	◀	GN	
switch	◀	switch	◀	YE	
thermal	◀	thermal	◀	PK	
+0...10V	◀	+0...10V	◀	GY	
-ana in	◀	-ana in	◀	YE	
+0...30V		+0...30V	◀	WH	
-dig in		-dig in	◀	WH	
0V	supply	0V	◀	BN	
+24VDC	supply	+24VDC	◀		
+12VDC		+12VDC	◀		

¹ Relais (max.48 V max. 0,5 A)

T24			cable	KT19II	
Interface host		Interface Strahlungs-thermometer		KT19II 1 relais + ext ambient Interface cable colour	
GK1L		GK1L	◀	7pol	12pol
GK1H		GK1H	◀		
GK2H = DO2 ¹	◀	GK2H	◀	BN	
GK2L = GND	◀	GK2L	◀	GNWH / GYPK / colorless	
DTR	◀	DTR	◀	RD	
COM	◀	COM	◀	BK	
TXD	◀	RXD	◀	PK	
RXD	◀	TXD	◀	VT	
RTS	◀	CTS	◀	GN	
CTS	◀	RTS	◀	BU	
-out	◀	-out	◀	GN	
+analog	◀	+analog	◀	YE	
switch	◀	switch	◀	PK	
thermal	◀	thermal	◀	GY	
+0...10V	◀	+0...10V	◀	YE	
-ana in	◀	-ana in	◀	WH	
+0...30V	◀	+0...30V	◀	GY	
-dig in	◀	-dig in	◀	BNWH / RDBU / OR	
0V	supply	0V	◀	WH	
+24VDC	supply	+24VDC	◀	BN	
+12VDC		+12VDC	◀		

¹ Relais (max.48 V max. 0,5 A)

Anschluss LS15 / Connection LS15

T24		Interface Strahlungs- thermometer	cable	LS15
Interface host				analog output and RS232
GK1L		GK1L		Interface cable colour 12pol
GK1H		GK1H		
GK2H		GK2H		
GK2L		GK2L		
DTR	◀	DTR	◀	BNWH / RDBU / OR
COM	◀	COM	◀	BK
TXD	◀	RXD	◀	BU
RXD	◀	TXD	◀	PK
RTS	◀	CTS	◀	RD
CTS	◀	RTS	◀	VT
-out	◀	-out	◀	GN
+analog	◀	+analog	◀	YE
switch	◀	switch	◀	GY
thermal	◀	thermal	◀	GNWH / GYPK / colorless
+0...10V		+0...10V		
-ana in		-ana in		
+0...30V		+0...30V		
-dig in		-dig in		
0V	supply	0V	◀	WH
+24VDC	supply	+24VDC	◀	BN
+12VDC		+12VDC		

Anschluss LS15 / Connection LS15

T24		Interface Strahlungs- thermometer	cable	LS15
Interface host				
GK1L		GK1L		
GK1H		GK1H		
GK2H		GK2H		
GK2L		GK2L		
DTR	◀	DTR	◀	BNWH / RDBU / OR
COM	◀	COM	◀	BK
TXD ⁴	◀	RXD	◀	BU
RXD ⁴	◀	TXD	◀	PK
RTS ⁴	◀	CTS	◀	RD
CTS ⁴	◀	RTS	◀	VT
-out	◀	-out	◀	GN
+analog	◀	+analog	◀	YE
switch	◀	switch	◀	GY
thermal	◀	thermal	◀	GNWH / GYPK / colorless
+0...10V		+0...10V		
-ana in		-ana in		
+0...30V		+0...30V		
-dig in		-dig in		
0V	supply	0V	◀	WH
+24VDC	supply	+24VDC	◀	BN
+12VDC		+12VDC		

¹ 5 V or 24 V ⁴ Full duplex (FD) Half duplex (HD)

TXD	RXD -	NC
RXD	TXD -	DATA -
RTS	RXD +	NC
CTS	TXD +	DATA +

Anschluss CT13 / Connection CT13

T24		cable	CT13
Interface host		Interface Strahlungs- thermometer	
GK1L = COM ¹		GK1L	
GK1H = OC ²	◀	GK1H	◀
GK2H = DI ³	◀	GK2H	◀
GK2L = COM ⁴		GK2L	
DTR	◀	DTR	◀
COM	◀	COM	◀
RXD	◀	RXD	◀
TXD	◀	TXD	◀
CTS	◀	CTS	◀
RTS	◀	RTS	◀
-out	◀	-out	◀
+analog	◀	+analog	◀
switch		switch	
thermal		thermal	
+0...10V		+0...10V	
-ana in		-ana in	
+0...30V		+0...30V	
-dig in		-dig in	
0V	supply	0V	◀
+24VDC	supply	+24VDC	◀
+12VDC		+12VDC	

¹ J1 and J3 closed

² open Collector

³ 5 V or 24 V

⁴ J3 closed

Anschluss CT13 / Connection CT13

T24		Interface Strahlungs- thermometer	cable	CT13
Interface host				
GK1L = COM ¹		GK1L		
GK1H = OC1 ²	◀	GK1H	◀	
GK2H = OC2 ²	◀	GK2H	◀	
GK2L = COM ³		GK2L		
DTR	◀	DTR	◀	
COM	◀	COM	◀	
RXD	◀	RXD	◀	
TXD	◀	TXD	◀	
CTS	◀	CTS	◀	
RTS	◀	RTS	◀	
-out	◀	-out	◀	
+analog	◀	+analog	◀	
switch		switch		
thermal		thermal		
+0...10V		+0...10V		
-ana in		-ana in		
+0...30V		+0...30V		
-dig in		-dig in		
0V	supply	0V	◀	
+24VDC	supply	+24VDC	◀	
+12VDC		+12VDC		

¹ J1 and J3 closed
² open Collector
³ J3 closed

Anschluss CT09 / Connection CT09

T24		Interface Strahlungsthermometer	cable	CT09
Interface host				
GK1L		GK1L		
GK1H		GK1H		
GK2H = DI ¹	◀	GK2H	◀	
GK2L = 0V ²		GK2L		
DTR		DTR		
COM		COM		
RXD	◀	RXD	◀	
TXD	◀	TXD	◀	
CTS		CTS		
RTS		RTS		
-out	◀	-out	◀	
+analog	◀	+analog	◀	
switch		switch		
thermal		thermal		
+0...10V		+0...10V		
-ana in		-ana in		
+0...30V		+0...30V		
-dig in		-dig in		
0V	supply	0V	◀	
+24VDC	supply	+24VDC	◀	
+12VDC		+12VDC		

¹ 5 V or 24 V

² J2 and J3 closed

T24		Interface Strahlungsthermometer	cable	CT09
Interface host				
GK1L		GK1L		
GK1H		GK1H		
GK2H = OC ¹	◀	GK2H	◀	
GK2L = 0V ²		GK2L		
DTR		DTR		
COM		COM		
RXD	◀	RXD	◀	
TXD	◀	TXD	◀	
CTS		CTS		
RTS		RTS		
-out	◀	-out	◀	
+analog	◀	+analog	◀	
switch		switch		
thermal		thermal		
+0...10V		+0...10V		
-ana in		-ana in		
+0...30V		+0...30V		
-dig in		-dig in		
0V	supply	0V	◀	
+24VDC	supply	+24VDC	◀	
+12VDC		+12VDC		

¹ open Collector

² J2 and J3 closed

Anschluss KTX / Connection KTX

T24		Interface Strahlungs- thermometer	cable	KTX
Interface host				
GK1L		GK1L		
GK1H		GK1H		
GK2H		GK2H		
GK2L		GK2L		
DTR		DTR		
COM		COM		
RXD		RXD		
TXD		TXD		
CTS		CTS		
RTS		RTS		
-out	◀	-out	◀	GN
+analog	◀	+analog	◀	YE
switch		switch		
thermal		thermal		
+0...10V		+0...10V		
-ana in		-ana in		
+0...30V		+0...30V		
-dig in		-dig in		
0V	supply	0V	◀	WH
+24VDC	supply	+24VDC	◀	BN
+12VDC		+12VDC		

Anschluss KT18R / Connection KT18R

T24	cable	KT18R
Interface host		Interface Strahlungs- thermometer
GK1L		GK1L
GK1H		GK1H
GK2H		GK2H
GK2L		GK2L
DTR		DTR
COM		COM
RXD		RXD
TXD		TXD
CTS		CTS
RTS		RTS
-out	◀	-out
+analog	◀	+analog
switch		switch
thermal		thermal
+0...10V		+0...10V
-ana in		-ana in
+0...30V		+0...30V
-dig in		-dig in
0V	supply	0V
+24VDC	supply	+24VDC
+12VDC		+12VDC
		Interface cable colour 4pol
		RD
		WH
		GYPK / colourless
		GY


Kompatibilitätsliste / Compatibility list

Geräte / Type		Anschlussplan / Wiring Diagramm
CT09	siehe / see	CT09
CT11	siehe / see	CT13
CT13	siehe / see	CT13
CT15	siehe / see	KT15II
KT15II	siehe / see	KT15II
KT18R	siehe / see	KT18R
KT19II	siehe / see	KT19II
KTX	siehe / see	KTX
TRT II	siehe / see	KT19II
TRT III	siehe / see	KT19II
TRT IV	siehe / see	KT19II
LS15 / KT15II	siehe / see	LS15
LS15 / KT19II	siehe / see	LS15
LS15 / CT18	siehe / see	LS15
LT15EB	siehe / see	KT15II
LT13EB	siehe / see	CT13
Vorläufermodell / Forerunner model		
CT08	siehe / see	CT09 mit (with) 12V
KT15D 12pol.	siehe / see	KT15II Standard
KT15D 7pol.	siehe / see	KT15II Standard ohne (without) RS232
KT15SMD	siehe / see	KTX
KT11	siehe / see	CT08 ohne (without) RS232 und (and) Dig in/out
KT12	siehe / see	KTX
KT19	siehe / see	KT19II


Belegung HEITRONICS Schnittstellenkabel PVC (95504214) und PTFE (95504217)

Assignment HEITRONICS Interface-cable PVC (95504214) and PTFE (95504217)


Funktion / Signal PC	Sub-D Stecker Kontakt PC	Adernfarbe / Cable Colour	Adernfarbe (DIN IEC 757)
DSR	6	rot / red	RD
CTS	8	blau / blue	BU
RTS	4	grün / green	GN
TXD	3	rosa / pink	PK
RXD	2	violett / violet	VT
COM	5	schwarz / black	BK



Jumperpositionen / Position of Jumpers



Schaltplan / *Wiring Diagram*



**HEITRONICS INFRAROT MESSTECHNIK GMBH
IRM SERVICE**

Lieferanschrift / Delivery address / Adresse de livraison / Dirección de entrega:

HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH
Kreuzberger Ring 40
65205 WIESBADEN
GERMANY

Tel.: +49 (0)611 97393-0
Fax: +49 (0)611 97393-26

E-Mail: info@heitronics.com
Internet: www.heitronics.com

Vertriebsorganisation

Angaben zu unseren regionalen Vertriebspartnern finden Sie im Internet.

Sales Network

For details about our regional representatives, please, refer to the internet.

Réseau des ventes

Vous pouvez trouver les coordonnées de nos représentants régionaux sur Internet.

Organizacion de la venta

Informaciónes referente a nuestros regionales colaboradores de venta encuentran en el internet